



MATRICADISZKONT.HU

BÚTORFÓLIA / ÖNTAPADÓS TAPÉTA CSEMPEMATRICA TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

A FÓLIA 2 RÉSZBŐL ÁLL:

- LEGALSÓ ("A") általában fehér és/vagy négyzethálós hordozó papír
- KÖZÉPSŐ ("B" maga a betekintésvédelmi fólia, melyből a mintákat kivágtuk

LÉPÉSEK

A felrakásra szánj időt! Nagyobb fólia felhelyezéséhez kérj segítséget, ketten csináljátok! A webshopban nézd meg a termék oldalán a videókat.

- 1, Kezdjük az előkészületekkel! Tisztítsd meg a felületet!
- 2, A ragasztandó felület száraz, pormentes, sima és nem utolsó sorban zsírmentes legyen (az ujjlenyomatunk is zsíros)! A feldolgozáshoz szükséges szerszámok: - olló - ceruza - vonalzó vagy colstok - éles barkácskés/snitzer penge, egy rongy. A felrakást megkönnyíti egy fólia applikáló simító lapát, amit akár tőlünk is beszerezhetsz. Szélek és szegélyek borítása esetén egy puha kendőre vagy szilikonos sütőpapírra és hajszárítóra is szükséged lesz!
- 3, Vágd méretre a fóliát! A pontos méretre vágáshoz segítséget ad az öntapadós tapéta hátoldalának négyzettrácsozása.
- 4, Ezek után fordítsd meg a fóliát (a négyzethálós hordozó papír legyen most felül), és óvatosan húzd le a ("A") hordozó papír egy részét (10-20cm) minél élesebb -180 fokos szögben A lehuzott 10-20cm ("A") hordozó papírt éles ollóval vágd le!
- 5, Ragasztás menete nagyobb felületek esetén: Körülbelül 15 cm-re húzd le a hátoldali védőpapírt. Helyezd el a dekorálandó felületre az öntapadós fóliát. A védőpapír fokozatos eltávolítása közben egy puha ruhával vagy simító lapáttal folyamatosan simítsd rá a fóliát a ragasztandó felületre. A simítás mindig középről kifelé haladva történjen, a légcsatornás öntapadó felületnek köszönhetően az összes levegőbuborék könnyen kisimítható a szélek felé. Nagyon fontos, hogy por- és zsírmentes legyen a felület. (kezeletlen fát (pl. falapot, rétegelt falemezt) alapozással (alapozó/akril bázisú) szükséges előkezelni.) Ha ferden sikerült ragasztani, akkor óvatosan visszahúzhatod (ne nyúljon meg a fólia) és újragaszthatod. A teljes ragasztóerő csak néhány óra elteltével alakul ki.
- 6, Szélek és szegélyek borítása: Körülbelül 1 cm-rel nagyobbba vágd a bútorfóliát a dekorálandó felületnél. Alacsony hőmérsékletű vasalóval simítsd rá a szélekre, szegélyekre. Fontos, hogy a fólia ne sérüljön, ezért a vasaló és a fólia közé helyezz egy puha kendőt vagy szilikonos sütőpapírt! Domború felületek borítása esetén használhatsz hőlégfúvót vagy hajszárítót! A felmelegített fóliát feszítsd rá a felületre. A felesleges széleket felragasztás után egy éles késsel vágd le, a fólia szélét újra simítsd le.

Köszönjük, hogy minket választóál! Bízunk benne, hogy termékeinkkel hosszútávon elégedete maradsz!

grafikusom.hu – szórólap | katalógus | címke | poszter stb.
vilagweb.hu – weboldal készítés és webhosng | hírlevél
küldés

matricadiszkont.hu – falmatrica | faltetoválás | egyedi
falfestés | padlógrafika | üveghatású 3D matrica | ingyen
matrica | autó- és kirakatdekor | egyedi póló, babaruha stb