



MATRICADISZKONT.HU

# MINTÁS (VÁGOTT) BETEKINTÉSVÉDELMI (OPÁL, SAVMART, TEJFÓLIA) FÓLIA TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ

(előzetesen kivágott minták kiszedése utólag a felületről)

## A FÓLIA 3 RÉSZBŐL ÁLL:

- LEGALSÓ ("A") általában fehér és/vagy négyzethálós hordozó papír
- KÖZÉPSŐ ("B" maga a betekintésvédelmi fólia, melyből a mintákat kivágtuk
- LEGFELSŐ ("C") átlátszó - áttetsző vékony átvívó (applikáló) papír fólia

## LÉPÉSEK

A felrakásra szánj időt! Nagyobb fólia felhelyezéséhez kérj segítséget, ketten csináljátok! A webshopban nézd meg a termék oldalán a videókat.

- 1, Kezdjük az előkészületekkel! Tisztítsd meg az ablakot és a kereteket!
- 2, Próbáld a díszítendő felületre a még szét nem szedett dekorációt! Jelöld meg a sarkainál (ceruza ragasztószalag, vagy pl. tesa szalag)
- 3, Terítsd a fóliát egy sima felületre (asztal, sima padló), hogy a minta és applikáló fólia legyen felül. Egy simító (ha nincs, akkor pl. egy bankkártyát ruhanag segítségével tekerj be és simítsd fel erőteljes nyomással az áttetsző fóliát a mintára úgy, hogy simán, légmentesen illeszkedjen a hordozó papírra!
- 4, Ezek után fordítsd meg a fóliát (a négyzethálós hordozó papír legyen most felül), és óvatosan húzd le a ("A") hordozó papír egy részét (10-20cm) minél élesebb -180 fokos szögben úgy, hogy a minta az átvívó (applikáló „C”) papírfóliára hiánytalanul átragadjon! Ha egy-egy motívum nem tapadt át, csak gördítsd vissza és erősen nyomd fel újból. A lehuzott 10-20cm ("A") hordozó papírt éles ollóval vágd le!
- 5, Fújd be a fólia ragasztós oldalát a keverékkel, így az ablakra helyezés után a fóliát a kívánt helyre igazíthatod.
- 6, Fújd be a fóliázni kívánt üveget enyhén samponos vagy mosogatószeres vízzel.
- 7, Helyezd a szétbontott dekorációt ("B" és „C”) (sarkainál fogva) eltartva a felülettől (ablaktól) a korábban megjelölt helyhez óvatosan. Ha sikerült jól pozicionálni, akkor lassan az alsó részt eltartva fokozatosan haladva-kifeszítve simítsd a felületre! A simításhoz használj sima puha ruhaanyagot.
- 8, Mikor felsimítottad az első 10-20cm-ert (azt a részt, amiről korábban eltávolítottad hordozó papírt), akkor az egész dekoráció mögé nyúljunk be kézzel és a hordozó papírt (négyzetrácsos papírt) óvatosan kezdjük el lehúzni, párhuzamosan pedig óvatosan haladva feszítve simítsuk a további részeket a felülethez.
- 9, A beigazítást követően nyomd ki a fólia alatt lévő vizet a keretek felé. Célszerű fent kezdeni és 2-3 szor megismételni a folyamatot, hogy minél kevesebb víz maradjon a fólia alatt.
- 10, Papírtörőbe csomagolt bankkártyaszerű plastik, műanyag eszközzel (kártyával) nyomd ki a fólia széleinél maradt vizet.
- 11, Hajszáritó vagy hőlégfúvó segítségével szárítsd meg vagy várj néhány órát, míg megszárad.
- 12, Távolítsuk el a vékony átvívó ("C") (applikáló) papírfóliát.
- 13, Amennyiben van, vágd le a túllógó részeket éles vágóeszközzel (tapétavágó penge). Érdemes megvárni, míg kiszárad a víz a fólia alá, hogy a vágáskor ne csúszkáljon.
- 14, Egy csipesszel, vagy szikével óvatosan szededesd ki a kivágott mintát (fóliarészeket) az ablakról.

Köszönjük, hogy minket választóál! Bízunk benne, hogy termékeinkkel hosszútávon elégedete maradsz!

**grafikusom.hu** – szórólap | katalógus | címke | poszter stb.  
vilagweb.hu – weboldal készítés és webhosng | hírlevél  
küldés

**matricadiszkont.hu** – falmatrica | faltetoválás | egyedi  
falfestés | padlógrafika | üveghatású 3D matrica | ingyen  
matrica | autó- és kirakatdekor | egyedi póló, babaruha stb