



MATRICADISZKONT.HU

FESTŐSABLON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (EGYSZER HASZNÁLHATÓ)

LÉPÉSEK

1, Mielőtt elkezdenéd felragasztani, egy asztalon vagy sima kemény felületen simítsd ki óvatosan, de erőteljesen a sablont egy plastik kártyával (bankkártya pl.). Ezáltal a sablon mindenhol odatapad rendesen a felvivő réteghez. (felvivő réteg a vékony átlátszó papírréteg)

2, Majd a hordozó réteget vedd le (ez a réteg van a sablon tapadós oldala felől, általában négyzethálós beosztást látsz rajta). Ügyelj arra, hogy ne maradjon egy-egy darab a hordozón!

3, Ezt követően illeszd a helyére a sablont.

4, Simogasd el és közben ki alóla a levegőt, majd húzd le óvatosan a felvivő réteget is. (enyhén átlátszó vékony sütőpapírhoz hasonló papírréteg). Ha nem tapad rendesen, akkor nyomd vissza, simítsd el megint erősen a plastik kártyával, várj egy picit és lehet lehúzni a felvivő réteget lassan óvatosan.

Amennyiben bármilyen kérdésed lenne, keress, kérdezz minket bátran :)

Köszönjük, hogy minket választottál! Bízunk benne, hogy termékeinkkel hosszútávon elégedett maradsz!

Nyugodt szívvel ajánljuk:

(kedvezményért hivatkozzon a matricadiskont.hu-ra 😊)

grafikusom.hu – szórólap | katalógus | címke | poszter stb.

vilagweb.hu – weboldal készítés és webhosting | hírlevélküldés

matricadiskont.hu – falmatrica | faltetoválás | egyedi falfestés | padlógrafika | üveghatású 3D matrica | ingyen matrica | autó- és kirakatdekor | egyedi póló, babaruha stb.

Matricadiskont.hu csapata